

Instrukcja demontażu central wentylacyjnych WANAS: 250MN, 345, 350H, 350V, 415H, 415V, 550H, 550V, 615H, 615V, 800, 815H, 815V, 900H, 1300H.

Przygotuj narzędzia:		
Lp.	Dla central 250MN, 345, 350H, 350V, 415H, 415V, 550H, 550V, 615H, 615V, 800, 815H, 815V.	*Dla central 900H i 1300H.
1	Wiertarka z wiertłem fi 4mm oraz fi 7mm	Wiertarka z wiertłem fi 4mm
2	Śrubokręt krzyżakowy	Śrubokręt krzyżakowy
3	Śrubokręt płaski	Śrubokręt płaski
4	Klucz nasadowy 8	Klucz nasadowy 17
5	Klucz nasadowy 10	Klucz nasadowy 21
6	Klucz nasadowy 19	Klucz nasadowy 30
7	Klucz płaski 10	Klucz płaski 15
8	Klucz płaski 14	Klucz płaski 19
9	Klucz płaski 16	Klucz płaski 27
10	Szpachelka malarska	Szpachelka malarska
11	Szlifierka kątowna	Szlifierka kątowna
12	Szczypce uniwersalne (kombinerki)	Szczypce uniwersalne (kombinerki)

1. Filtry:

1. Wyciągnij filtry z komór filtracyjnych;

2. Wymiennik ciepła:

1. Odkręć uchwyt wymiennika ciepła śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
2. Wyciągnij wymiennik ciepła;

3. Demontaż drzwi:

1. Odczep zapięcia burtowe;
2. Rozwierć wiertarką nity zawiasów;
3. Zdemontuj drzwi;
4. Rozwierć wiertarką nity drzwi;
5. Oderwij izolację szpachelką;

4. Demontaż sterownika elektronicznego:

1. Odkręć śruby pokrywy sterownika śrubokrętem krzyżakowym, zdemontuj pokrywę sterownika;
2. Odłącz przewody odkręcając zaciski śrubokrętem płaskim;
3. Zdemontuj płytki elektroniczne sterownika z kołków dystansowych szczypcami uniwersalnymi;

5. Demontaż nagrzewnicy elektrycznej:

1. Odkręć śruby nagrzewnicy śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
2. Odkręć zaciski nagrzewnicy śrubokrętem krzyżakowym, odłącz przewody elektryczne;
3. Odkręć nakrętki nagrzewnicy elektrycznej kluczem płaskim 14 (19*);

6. Demontaż bypassu:

1. Odłącz przewód zasilający siłownik;
2. Odkręć mocowanie siłownika śrubokrętem krzyżakowym;
3. Zesuń siłownik z osi bypassu;
4. Odkręć śruby montażowe przepustnicy śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
5. Oderwij przepustnicę od obudowy szpachelką (jeżeli dotyczy);

7. Demontaż wentylatorów:

1. Odłącz przewody zasilający i sterujący wentylatora;
2. Odkręć śruby montażowe wentylatorów śrubokrętem krzyżakowym (kluczem płaskim 17*) oraz kluczem nasadowym 8 (17*);

8. Demontaż obudowy

1. Odkręć uchwyt ścienny śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
2. Odkręć śruby regulacji pionu śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
3. Rozwierać nity obudowy;
4. Rozwierać nitonakrętki uchwytu ściennego oraz regulacji pionu (jeżeli dotyczy);
5. Odkręcić kołnierze śrubokrętem krzyżakowym;
6. Zdemontuj obudowę, potnij szlifierką kątową na płaskie części;
7. Odkręć dławnice za pomocą klucza płaskiego 16 (19 i 27*);
8. Zdemontuj przewody;
9. Zdemontuj dławnice kluczem nasadowym 19 (21 i 30*) oraz przepusty kablowe;
10. Oderwij izolację szpachelką;
11. Odkręć nóżki rekuperatora kluczem nasadowym 10 oraz płaskim 10 (15*) (jeżeli dotyczy);
12. Rozwierać pozostałe nity, potnij szlifierką kątową pozostałe elementy metalowe na płaskie części;

Zdemontowane elementy należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2020-03-27

źródło komfortu