

Instrukcja demontażu central wentylacyjnych WANAS

Przygotuj narzędzia:

1.	Wiertarka z wiertłem fi 4mm oraz fi 7mm	Wiertarka z wiertłem fi 4mm
2.	Śrubokręt krzyżakowy	Śrubokręt krzyżakowy
3.	Śrubokręt płaski	Śrubokręt płaski
4.	Klucz nasadowy 8	Klucz nasadowy 17
5.	Klucz nasadowy 10	Klucz nasadowy 21
6.	Klucz nasadowy 19	Klucz nasadowy 30
7.	Klucz płaski 10	Klucz płaski 15
8.	Klucz płaski 14	Klucz płaski 19
9.	Klucz płaski 16	Klucz płaski 27
10.	Szpachelka malarska	Szpachelka malarska
11.	Szlifierka kątowna	Szlifierka kątowna
12.	Szczypce uniwersalne (kombinerki)	Szczypce uniwersalne (kombinerki)

1. Filtry:

1.1. Wyciągnij filtry z komór filtracyjnych;

2. Wymiennik ciepła:

2.1. Odkręć uchwyt wymiennika ciepła śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);

2.2. Wyciągnij wymiennik ciepła;

3. Demontaż drzwi:

3.1. Odczep zapięcia burtowe;

3.2. Rozwierać wiertarką nity zawiasów;

3.3. Zdemontuj drzwi; 4. Rozwierać wiertarką nity drzwi;

3.4. Oderwij izolację szpachelką;

4. Demontaż sterownika elektronicznego:

4.1. Odkręć śruby pokrywy sterownika śrubokrętem krzyżakowym, zdemontuj pokrywę sterownika;

4.2. Odłącz przewody odkręcając zaciski śrubokrętem płaskim;

4.3. Zdemontuj płytki elektroniczne sterownika z kołków dystansowych szczypcami uniwersalnymi;

5. Demontaż nagrzewnicy elektrycznej:

5.1. Odkręć śruby nagrzewnicy śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);

5.2. Odkręć zaciski nagrzewnicy śrubokrętem krzyżakowym, odłącz przewody elektryczne;

5.3. Odkręć nakrętki nagrzewnicy elektrycznej kluczem płaskim 14 (19*);

źródło komfortu



+48 730 172 015



handlowy@wanas.pl



WANAS Sp. z o.o.
35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 4C
NIP: 5170458901
KRS: 0001167093

6. Demontaż bypassu:

- 6.1. Odłącz przewód zasilający siłownik;
- 6.2. Odkręć mocowanie siłownika śrubokrętem krzyżakowym;
- 6.3. Zesuń siłownik z osi bypassu;
- 6.4. Odkręć śruby montażowe przepustnicy śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- 6.5. Oderwij przepustnicę od obudowy szpachelką (jeżeli dotyczy);

7. Demontaż wentylatorów:

- 7.1. Odłącz przewody zasilający i sterujący wentylatora;
- 7.2. Odkręć śruby montażowe wentylatorów śrubokrętem krzyżakowym (kluczem płaskim 17*) oraz kluczem nasadowym 8 (17*);

8. Demontaż obudowy:

- 8.1. Odkręć uchwyt ścienny śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- 8.2. Odkręć śruby regulacji pionu śrubokrętem krzyżakowym (jeżeli dotyczy);
- 8.3. Rozwierać nity obudowy;
- 8.4. Rozwierać nitonakrętki uchwytu ściennego oraz regulacji pionu (jeżeli dotyczy);
- 8.5. Odkręcić kołnierze śrubokrętem krzyżakowym;
- 8.6. Zdemontuj obudowę, potnij szlifierką kątową na płaskie części;
- 8.7. Odkręć dławnice za pomocą klucza płaskiego 16 (19 i 27*);
- 8.8. Zdemontuj przewody;
- 8.9. Zdemontuj dławnice kluczem nasadowym 19 (21 i 30*) oraz przepusty kablowe;
- 8.10. Oderwij izolację szpachelką;
- 8.11. Odkręć nóżki rekuperatora kluczem nasadowym 10 oraz płaskim 10 (15*) (jeżeli dotyczy);
- 8.12. Rozwierać pozostałe nity, potnij szlifierką kątową pozostałe elementy metalowe na płaskie części;

Zdemontowane elementy należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

źródło komfortu



+48 730 172 015



handlowy@wanas.pl



WANAS Sp. z o.o.
35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 4C
NIP: 5170458901
KRS: 0001167093